

使用説明書

防除用医薬部外品

使用の目安

4.5～10畳の部屋で蚊成虫の駆除にお使いください。

使用期間

1日8時間の使用で約150日間(約1200時間)使用できます。

使用方法

裏面をご確認ください。

使用上の注意

〈してはいけないこと〉●閉め切った部屋で、長時間換気をせずに使用しない。●1日の使用時間は12時間内にとどめ、それ以上は使用しない。●スイッチをONにしたままにしない。スイッチをONにした状態(ランプ点灯中)は成分が揮散するので、使用しない時はスイッチをOFFにする。※本製品はスイッチがONになっていても一定時間ファンが停止している状態が続きますが、エコドライブシステムによる正常な作動です。

〈相殺すること〉●万一身体に異常を感じた場合や、薬剤の薬剤容器(薬剤カートリッジ)を食べたり舐めた場合は、本品がピレスロイド系メトフルトリンを含有する殺虫剤であることを医師に告げ、診療を受ける。

●**その他の注意**●定められた用法・用量を遵守する。●本品を直射日光が当たるところや高温になるところに置かない。●器具の吸気口や吹き出し口をふさがない。●故障の原因となるので、水等の液体をかけない。汚れた場合は乾いた布などでよく拭き取る。●**廃棄時以外は薬剤カートリッジを分解しない**。●強い衝撃や振動は故障の原因となるので、器具を落としたり投げたりしない。●故障の原因となるので、器具の分解・改造・修理をしない。●使用中および使用後は子供が触れることのないよう注意する。●薬剤容器から薬剤シートを取り出した後、触れたりしない。●アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人、妊婦等は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないように注意する。●薬剤が手についた場合は、直ちに石けんでよく洗う。●器具本体のランプが点灯しなくなったら新しい薬剤カートリッジに交換する。●観賞魚および水棲生物の水槽や昆虫の飼育カゴのある部屋では使用しない。

【製造販売元】



フマキラー株式会社

〒739-0494 広島県廿日市市梅原1-11-13

【本社所在地】〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11

【お客様相談室】☎0077-788-555 ☎03-3255-6400

安全にお使いいただくために、ご使用前にこの使用説明書をよく読んで正しくお使いください。読んだあとは大切に保管し、必要な時にお読みください。

販売名：フマキラー殺虫S8
有効成分(含有量)：メトフルトリン(ピレスロイド系)：0.46g/個
その他の成分：ジブチルヒドロキシトルエン
効能：屋内の蚊成虫の駆除


保管および取扱い上の注意

●直射日光・高温をさけて子供の手の届かない場所に保管する。●長期にわたり使用しない場合は、有効成分が蒸散するので薬剤カートリッジを器具から外し、**ラップやポリ袋等**で密封して直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。●使用済みの薬剤カートリッジはすみやかに器具から外す。電池が液漏れする恐れがあります。


廃棄の方法 ※廃棄時以外は分解しない

●使用後の薬剤カートリッジは次の手順に従って適宜電池や金具を外し、それぞれ地域の分別区分に従って廃棄する。

〈電池の外し方〉



電池ボックス




1.薬剤カートリッジ裏面の○部を分を押しながら矢印の方向にスライドさせて、電池ボックスを取り外す。

2.電池ボックスを裏返し、ツメを矢印の方向に開きながら①、電池ボックスのフタを外して②、電池を取り出す。


〈金具の外し方〉



電池ボックスのフタの裏



差し込み位置



電池ボックスの底面

差し込み方

電池ボックスのフタの★部分を、電池ボックス底面の差し込み位置3か所に差し込み、金具(電池端子)を押し出して取り外す。


・作業の際は金具でけがをしないよう、平らな台等に置いて作業してください。
・外した金具で台を傷つけないよう、図のように台の端で作業してください。

※裏面(使用方法)もご使用前に必ずお読みください。


テミカア ①

使用方法


この器具をお使いの方へ




1.○部分のロック部を押さえながら、器具のフタを取り外します。(器具のフタをなくさないよう注意してください。)



2.薬剤カートリッジを図の向きでセットします。




3.★部分のツメと器具を合わせてフタを閉め、○部分のツメをはめます。



4.スイッチを押すと内蔵のランプが赤く点灯し、薬剤が拡散します。もう一度スイッチを押すとランプが消灯して、電源がOFFになります。
※スイッチを入れた直後に1度、ファンが回転し、その後、ファンが回転と停止を繰り返します。

5.約1200時間分使用すると、スイッチを押してもランプが点灯しくなくなります(明るいところではランプが見えにくいことがあります)。薬剤は電池と同時に無くなります。新しい薬剤カートリッジと交換してください。
※使用済のカートリッジは速やかに外して廃棄してください。


この器具をお使いの方へ



1.○部分の所を押しながら器具のフタをスライドさせて取り外します。(器具のフタをなくさないよう注意してください。)



2.薬剤カートリッジを矢印の方向へセットします。
※器具の凸部分(○の部分)と薬剤カートリッジの切れ込みが合うようにセットしてください。



3.フタをスライドさせて閉めます。
※フタが閉まらない時は薬剤カートリッジの向きを確認して入れ直してください。

※電池交換は不要です。

※電池と薬剤は同じ時間で終了します。

薬剤カートリッジの交換方法



1.器具のフタを外して、器具本体を裏返すと薬剤カートリッジが少し下がりますので、カートリッジの側面を持って取り外してください。

2.新しい電池入薬剤カートリッジをセットしてください。
※交換時は使用済みカートリッジと新品のカートリッジの取り違えに注意してください。

交換の際は、別売の「どこでもベープ 未来 蚊取り 取替え用」をご使用ください。



※表面(使用上の注意)もご使用前に必ずお読みください。

消費電力を抑えた **エコドライブシステム** で
電池交換なしで約**1200時間**使用できる!

※ファンは回転時間よりも停止時間が長くなっています。
※スイッチがONの間はファンの停止中もランプは点灯しています。(使わない時はOFFにしてください)



ファンが回転して
薬剤を拡散



エコドライブ
システムの
仕組み



ファンが停止して
電池の消費を抑える

テミカ ①